

## Quattro V User Manual

### Contents:

FOR YOUR SAFETY.....	2
ABOUT YOUR PHONE .....	3
INSTALLING AND REMOVING THE SIM CARD .....	4
INSTALLING AND REMOVING THE MICRO SD CARD.....	4
INSTALLING AND REMOVING THE BATTERY .....	4
CHARGING THE BATTERY .....	4
FIRST TIME STARTUP.....	4
DIALING OUT .....	5
SIM MANAGEMENT .....	5
MOBILE NETWORKS.....	5
PLAY STORE .....	5
FCC CAUTION .....	6
LEGAL INFORMATION .....	7

#### Specifications of Battery and Charger

**Battery:** Li-ion 3.7 V | 1600 mAh | 5.92 Wh

Max Charging Voltage: 4.2 V

**Charger:** Input: 100-240 VAC | 50/60 Hz | 150 mA

Output: DC 5.0 V | 700 mA

# Unnecto™ Quattro V User Manual

## **For Your Safety**

*Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.*

### **1. Road Safety**

Always keep your hands free to operate your vehicle while driving. Park your vehicle before using your phone.

### **2. Turning off your phone for air travel**

Use of wireless telephones in an aircraft may disrupt the operation of the aircraft. It is dangerous and illegal. Please ensure that the phone is turned off before going aboard.

### **3. Turn off your phone in hospitals**

Follow any restrictions or rules. Switch off your phone near medical equipment.

### **4. Turn your phone when refueling**

Switch off your phone at a gas station.

### **5. Switch off phones near blast points**

Don't use your phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

### **6. Interference**

All wireless phones may be susceptible to interference, which could affect the performance.

### **7. Use Normally**

Use in the normal position explained in the product documentation. Don't touch the antenna unnecessarily.

### **8. Enhancements and Batteries**

Use only the approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.

### **9. Emergency Calls**

Ensure that the phone is switched on. Enter the emergency number, and then press the call key. Do not end the call until given permission.

### **10. Keep Away from Children**

Keep your phone and its accessories away from children.

## 1. About Your Phone



- 1 - Volume Keys
- 2 - Earphone Jack
- 3 - Front Camera
- 4 - Capacitive Buttons
- 5 - Micro USB Port

- 6 - Receiver
- 7 - Power Key
- 8 - Back Camera
- 9 - Flash Light
- 10 - Back Cover

## **2. Installing and Removing the SIM Card**

- Switch off the phone and remove the battery.
- Insert the SIM Card into the designated SIM 1 or SIM 2 slot.
- To remove the SIM Card; turn off the phone; remove the battery; then remove the SIM Card from the SIM Card slot.

## **3. Installing and Removing the Micro SD Card**

- Turn off phone before inserting or removing the Micro SD Card.
- To insert, slide the Micro SD Card into the Micro SD Card slot (Micro SD Card facing up), located inside the back of the phone.
- To remove, pull the Micro SD Card out of the slot.

## **4. Installing and Removing the Battery**

- Turn off the phone before removing the battery.
- Remove the back cover to access the battery.
- Place the battery into the phone; aligning the battery pins to the phone's pins.
- To remove the battery, lift up the crease on the corner of the phone.

## **5. Charging the Battery**

- Plug the provided charger into a standard wall outlet.
- Plug the Micro USB charger into the USB port of the phone.
- When the phone is fully charged; unplug the charger from the standard wall outlet and from the phone.
- If the phone automatically powers off or the battery indicator is low; then you should immediately charge the phone.

## **6. First Time Startup**

- Make sure one or two SIM cards are inserted before powering on the phone.
- Make sure the battery is charged for at least 30 minutes before the phone is powered on.
- Create or sign in an existing Google account for access to the Android features.

## 7. Dialing Out

- Press the Phone Icon on the phone.
- Input the phone number; press the dial key to make the call.
- Default call setting is on “Always ask”. For outgoing calls, a prompt will ask you to select SIM 1 or SIM 2. The default can be changed in the SIM Management Settings.

## 8. SIM Management

- SIM Management is located in Settings.
- You are able to manage SIM 1 and/or SIM 2 Call, Data, and Roaming preferences.

## 9. Mobile Networks

- Mobile Networks are located in Settings → More → Mobile Network
- This setting allows you to select the preferred SIM Card for the 3G Data connection.

## 10. Play Store

- Create or sign in an existing account for access to the Play Store.
- Play Store is used to download/update Applications to the phone.

# Unnecto™ Quattro V User Manual

## FCC Caution

### Labeling requirements:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Information to user:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

### Specific Absorption Rate (SAR) information:

This 3G mobile phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. For more information about the SAR values of this device, please visit the FCC website and search using the phone FCCID: 2ADR3U612. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.0 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

# Unnecto™ Quattro V User Manual

## Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1.0 cm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.

## Legal Information

Use only batteries, chargers and enhancements approved by Unnecto for use with this device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous. See enclosed materials for manufacturer's product Limited Warranty and important user guide information. Contains Li-Ion battery. Dispose of batteries according to local regulations (e.g. recycling). Do not dispose of as household waste. This carton is partially made from recycled paper fibers and is recyclable when local recycling programs are in place.

**WARNING:** This device contains small parts. Keep the device and its accessories out of small children's reach. ©2015 Unnecto. All rights reserved. Unnecto is registered trademark of Unnecto Holding Limited. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, INC. and any use of such marks by Unnecto is under license. Other company and product names may be trademarks or trade names of their respective owners. Unnecto operates a policy of ongoing development and may make changes to products or services and their specifications without prior notice. Product color and appearance may vary. Product meets current FCC RADIO Frequency Exposure Guidelines. Additional details within and at <http://www.fcc.gov/oet/ea/>. Product meets current FCC and Industry RF exposure guidelines.

## Quattro V Manual del Usuario

### Contenido:

PARA SU SEGURIDAD .....	9
ACERCA DE SU TELÉFONO.....	10
INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA TARJETA SIM.....	11
INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA TARJETA MICRO SD .....	11
INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA.....	11
CARGA DE LA BATERÍA.....	11
PUESTA EN MARCHA POR PRIMERA VEZ.....	11
LAS LLAMADAS DE SALIDA.....	12
GESTIÓN DE SIM.....	12
REDES MOVILES.....	12
PLAY STORE.....	12
FCC PRECAUCIÓN.....	13
INFORMACIÓN LEGAL.....	14

Especificaciones de la batería y el cargador

**Bateria:** Li-ion 3.7 V | 1600 mAh | 5.92 Wh

Max Voltaje de carga: 4.2 V

**Cargador:** Entrada: 100-240 VAC | 50/60 Hz | 150 mA

Salida: DC 5.0 V | 700 mA



## **Para su Seguridad**

*Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Más información detallada en este manual.*

### **1. Seguridad Vial**

Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. Estacione su vehículo antes de utilizar su teléfono.

### **2. Apagar el teléfono para el transporte aéreo**

El uso de teléfonos móviles en un avión puede interrumpir la operación de la aeronave. Es peligroso e ilegal. Por favor, asegúrese de que el teléfono esté apagado antes de ir a bordo.

### **3. Apague el teléfono en los hospitales**

Siga todas las restricciones o reglas. Apague el teléfono cerca de equipos médicos.

### **4. Apague el teléfono cuando cargue combustible**

Apague su teléfono en una gasolinera.

### **5. Apagar los teléfonos cerca de los puntos de explosión**

No utilice el teléfono donde se estén realizando explosiones. Respete las restricciones y siga todas las normativas existentes.

### **6. Interferencia**

Todos los teléfonos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que pueden afectar al rendimiento.

### **7. Utilice Normalmente**

Uso en la posición normal se explica en la documentación del producto. No toque la antena innecesariamente.

### **8. Mejoras y baterías**

Utilice sólo los accesorios y baterías aprobados. No conecte productos incompatibles.

### **9. Llamadas de emergencia**

Asegúrese de que el teléfono esté encendido. Ingrese el número de emergencia y pulse la tecla de llamada. No finalice la llamada hasta que reciba.

### **10. Mantener alejado de los niños**

Mantenga el teléfono y sus accesorios alejados de los niños.

## 1. Acerca de su Teléfono



- 1 - Teclas de Volume
- 2 - 3.5 mm Audio Jack
- 3 - Cámara Frontal
- 4 - Botones Capacitivos
- 5 - Micro puerto USB

- 6 - Receptor
- 7 - Tecla de Encendido
- 8 - Cámara Primario
- 9 - Flash LED
- 10 - Cubierta de la Batería

## **2. Instalación y Extracción de la Tarjeta SIM**

- Apague el teléfono y retire la batería.
- Inserte la tarjeta SIM en el designado SIM 1 o SIM 2 ranura.
- Para extraer la tarjeta SIM; apagar el teléfono; retire la batería; luego retire la tarjeta SIM de la ranura de la tarjeta SIM.

## **3. Instalación y Extracción de la Tarjeta Micro SD**

- Apague el teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta Micro SD.
- Para insertar, deslice la tarjeta Micro SD en la ranura para tarjetas Micro SD (tarjeta micro SD hacia arriba), que se encuentra dentro de la parte posterior del teléfono.
- Para quitar, tire de la tarjeta Micro SD de la ranura.

## **4. Instalación y Extracción de la Batería**

- Apague el teléfono antes de retirar la batería.
- Retire la tapa posterior para acceder a la batería.
- Coloque la batería en el teléfono; alineando los pasadores de la batería a los terminales del teléfono.
- Para extraer la batería, levante el pliegue en la esquina del teléfono.

## **5. Carga de la Batería**

- Enchufe el cargador suministrado a una toma de corriente estándar.
- Enchufe el cargador micro USB en el puerto USB del teléfono.
- Cuando el teléfono está completamente cargada; desenchufe el cargador del tomacorriente estándar y desde el teléfono.
- Si el teléfono se apaga automáticamente o el indicador de la batería es bajo; entonces usted debe cargar inmediatamente el teléfono.

## **6. Puesta en Marcha por Primera Vez**

- Asegúrese de uno o dos tarjetas SIM se insertan antes de encender el teléfono.
- Asegúrese de que la batería está cargada durante al menos 30 minutos antes de que el teléfono esté encendido.
- Crear o inicia sesión en una cuenta de Google para acceder a las características de Android.

## 7. Las Llamadas de Salida

- Pulse el icono de teléfono en el teléfono.
- Introducir el número de teléfono; pulse la tecla de marcación para realizar la llamada.
- ajuste de llamada por defecto está en "Preguntar siempre". Para las llamadas salientes, un mensaje le pedirá que seleccione SIM 1 o SIM 2. El valor por defecto se puede cambiar en los valores de administración de SIM.

## 8. Gestión de SIM

- Gestión de SIM se encuentra en Configuración.
- Usted es capaz de gestionar SIM 1 y / o 2 SIM de llamadas, datos y preferencias de roaming.

## 9. Redes Móviles

- redes móviles se encuentran en Preferencias → Más → Red móvil
- Este ajuste le permite seleccionar la tarjeta SIM preferido para la conexión de datos 3G.

## 10. Play Store

- Crear o inicia sesión en una cuenta existente para el acceso a la Play Store.
- Play Store se utiliza para descargar / actualizar aplicaciones en el teléfono.

# Unnecto™ Quattro V Manual de Usuario

## FCC Precaucion

### Los requisitos de etiquetado:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

### Información al usuario:

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**Nota:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un radio/TV para obtener ayuda.

### Tasa de Absorción Específica (SAR):

obtener ayuda.

### Tasa de Absorción Específica (SAR):

Este teléfono móvil 3G satisface las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio. Las directrices se basan en normas desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas sin importar la edad o la salud.

FCC sobre exposición a la RF y la Declaración del límite SAR de EE.UU. (FCC) es de 1,6 W / kg promediado sobre un gramo de tejido. Para obtener más información sobre los valores de SAR de este dispositivo, por favor visite el sitio web de la FCC y la búsqueda utilizando el teléfono FCCID: 2ADR3U612. Este dispositivo fue probado para portar en el cuerpo con la parte trasera del teléfono mantiene 1.0 cm del cuerpo. Para mantener el cumplimiento con los requisitos de exposición RF de la FCC, utilice accesorios que mantengan una distancia de separación de 1.0 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del auricular. El uso de

## Unnecto™ Quattro V Manual de Usuario

pinzas para el cinturón, fundas y accesorios similares no deben contener componentes metálicos en su montaje. El uso de accesorios que no cumplan estos requisitos no pueden cumplir con los requisitos de exposición RF de la FCC y deben evitarse.

### **Funcionamiento en el cuerpo**

Este dispositivo fue probado para portar en el cuerpo típicos. Para cumplir con los requisitos de exposición de RF, a una distancia de separación mínima de 1.0 cm debe mantenerse entre el cuerpo del usuario y el teléfono, incluyendo la antena. Terceros clips para cinturón, fundas y accesorios similares utilizados con este dispositivo no deben contener componentes metálicos. Accesorios que no cumplan estos requisitos no pueden cumplir con los requisitos de exposición de RF y deben ser evitados cuerpo desgastado. Utilice sólo el antena suministrada o una aprobada.

## **Información Legal**

Utilice únicamente las baterías, cargadores y accesorios aprobados por Unnecto para su uso con este modelo de dispositivo. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso. Ver materiales adjuntos para la garantía limitada del producto del fabricante e importante información de la guía de usuario. Contiene una batería de Li-Ion. Elimine las baterías conforme a las normativas locales (por ejemplo, reciclaje). No se deshaga de los desechos domésticos. Esta caja está hecha parcialmente de fibras de papel reciclado y es reciclable cuando los programas locales de reciclaje están en su lugar.

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo contiene piezas pequeñas. Mantenga el aparato y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. © 2015 Unnecto. Todos los derechos reservados. Unnecto es marca registrada de Unnecto Holding Limited. Java es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc. La marca Bluetooth y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., Y cualquier uso de dichas marcas por Unnecto es bajo licencia. Otros nombres de compañías y productos pueden ser marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivos propietarios. Unnecto opera con una política de desarrollo continuo y puede hacer cambios a los productos o servicios y sus especificaciones sin previo aviso. El color del producto y la apariencia pueden variar. Producto cumple las directrices actuales de frecuencia de exposición de radiofrecuencia FCC. Detalles adicionales dentro y en <http://www.fcc.gov/oet/ea/>. El producto cumple con las directrices actuales de exposición de la FCC e Industria de RF.